

PVAmicro

Imukykyinen pinnoitettu mikrokuitupyyhe



Tuotekuvaus

Viimeisimmän teknologian mikrokuitu on pinnoitettu osittain PVA-pinnoitteella (polyvinyylialkoholi) ja sen 3D-rakenne maksimoi pyyhkeen liankantokyvyn.

Tekninen seloste: Ultrahienoa mikrokuitua. 70% polyesteria, 30% polyamidia. Pinnoite: 100% PVA (polyvinyylialkoholi).

Käyttöalue

PVAmicro on korkean imukyvyn omaava pinnoitettu mikrokuitupyyhe, joka soveltuu erityisesti kohteisiin, joissa vaaditaan puhdistuskyvyn lisäksi tehokasta imukykyä sekä karkean ja runsaan irtolian pyyhintään. Käytetään nihkeänä, kosteana tai märkänä.

Ei sovellu korkean hygienian kohteisiin eikä kohteisiin, joissa käytetään manuaalista esivalmistelua.

Hyödyt asiakkaalle

- Erinomainen imukyky: Puhdas lopputulos erinomaisella imukyvällä. PVAmicro soveltuu erityisesti tehtäviin, joissa vaaditaan tehokasta kuivausta ja raidatonta pyyhintäjälkeä.

- Erinomainen puhdistuvuus: Testit osoittavat, että pelkän huuhtelun jälkeen PVAmicrossa on 40 kertaa vähemmän partikkeleita kuin perinteisessä neulotussa pyyhkeessä. Tämän ansiosta pyyhe pysyy puhtaana ja siistin näköisenä sekä sopii myös kohteisiin, joissa on puutteelliset pesumahdollisuudet.
- Suuri kapasiteetti: PVAmicro liukuu kevyesti pinnalla ja tasaisen kosteudenluopumisen ansiosta saat yhdellä pyyhkeellä tasaisen lopputuloksen suurellakin alueella.

Käyttö

Pese uudet pyyhkeet pesukoneessa tai huuhtele huolellisesti ennen käyttöä.

- Hyödynnä pesukonetta ja ota nihkeät pyyhkeet käyttöön suoraan koneesta mikäli mahdollista tai kostuta käytössä erikseen.
- Taittele pyyhe, jotta saat hyvän otteen ja tuntuman puhdistettavaa pintaa vasten.
 - Pidä pyyhe tasaisena puhdistettavaa pintaa vasten. Hyödynnä pyyhkeen kaikki pinnat molemmin puolin.
 - Avaa käytetty, likainen pyyhe taitoksesta huolta varten. Hyvän pesutuloksen aikaansaamiseksi kiinnitä huomiota koneen täyttömäärään, pesulämpötilaan ja pyykinpesuaineen annosteluun.

Esivalmisteluohje	Nihkeäpyyhintä	Kosteapyyhintä				
PVAmicro	0,3 dl/pyyhe	0,6 dl/pyyhe				

Tuotenro.	Tuote	Väri	Koko (cm)	Kpl/pkt	Pkt/ltk
143585	PVAmicro	Sininen	38 x 35	5	20
143586	PVAmicro	Punainen	38 x 35	5	20
143587	PVAmicro	Keltainen	38 x 35	5	20
143588	PVAmicro	Vihreä	38 x 35	5	20